

# コントロールパネル交換簡易マニュアル

2020年11月12日(木)

## 1、用意する工具

- ①六角レンチ (3mm)
- ②ニッパー
- ③カッター
- ④結束バンド



# 1、用意する部品

## コントロールパネル



## 3、コントロールパネル取り外し

①六角レンチ(3mm)を使用し、クランプ部ボルトを緩め、ボルトとナットを外します。



②ニッパーで結束バンドを切ります。



③コントロールパネルのケーブルを配線カバーから取り出します。



## 3、コントロールパネル取り外し

④熱収縮チューブに切り込みを入れ、熱収縮チューブを剥ぎ取ります。



⑤接続カプラーのリューズを回して緩め、接続を外します。



⑥コントロールパネルのクランプ部を広げ、ハンドルより取り外します。



## 4、コントロールパネルの接続及び取付

①接続カプラ両端の矢印マークを合わせて、挿入し、リユーズを回してしっかり締め付けます。

**\* 接続カプラは防水となっています。  
熱収縮チューブは取付不要です。**

②コントロールパネルのケーブルを配線カバーに収めていきます。

③コントロールパネルのクランプ部を広げ、ハンドルに取り付けます。



## 4、コントロールパネルの接続及び取付

④クランプのハンドル内側にナットを入れ、六角レンチ(3mm)を使用し、ボルトを締め、取り付けます。



⑤結束バンドで配線カバーをまとめ、結束し、余分なバンドをニッパーで切断します。



⑥電源ボタンを押し、電源を入れ、アシスト動作の確認を行ってください。  
また、ライトスイッチ、モード変更ボタンの動作も確認してください。



以上で作業完了